

1. Accendere il PC (desktop attivo)

2. **INSTALLAZIONE DRIVER USB**

- Scaricare il file driver USB
- Estrarre contenuto del file dallo zip e salvarlo sul desktop o in apposita cartella (come per il file uploader)
- Collegare con il cavo lo strumento al PC
- Sul PC appare la scritta "*Trovato nuovo hardware*"
- Selezionare la scritta "*Installazione per esperti*" e selezionare la cartella con i driver USB
- Attendere la fine del riconoscimento automatico con l'avviso "*Il nuovo HW è pronto per l'uso*"

Attenzione! USARE SEMPRE LA MEDESIMA PORTA USB!

Usando una porta differente, ripetere la procedura dei driver!

3. **INSTALLAZIONE e USO APPLICAZIONE UPLOADER**

- Spegnerlo lo strumento (con batterie cariche)
- Scaricare il programma di installazione uploader e installarlo seguendo le istruzioni proposte
- Scaricare il file *.upg per lo strumento
- Collegare lo strumento (spento) al PC
- Avviare il programma di uploader
- Selezionare la porta COM dal programma di uploader
- Accendere lo strumento, dopo pochi secondi sul programma di uploader compare la scritta "*Instrument on line*"
- Inserire *Key code* dello strumento
- Selezionare il file *.upg scaricato
- Selezionare "*Auto*" sul programma di uploader
- Attendere il termine dell'operazione d'aggiornamento dello strumento che avviene con la notifica "*Download Completed*"
- Il programma di uploader riavvia lo strumento

4. Chiudere il programma di uploader e scollegare lo strumento